

ПРЕНЕТТ В

Щелочной препарат для предварительной пятновыводки для удаления белковых, пищевых и биологических загрязнений перед химчисткой.

Препарат имеет кислотную реакцию, pH 9–11.

Система PRENETT A–B–C может использоваться при химической чистке в перхлорэтилене, углеводородных растворителях, Cyclosiloxane D5 и SYSTEMK4/SOLVONK4.

ПРЕНЕТТ В применяется для предварительной обработки пятен от

- крови;
- яиц;
- молока;
- белковых продуктов;
- пищевых остатков;
- мясного сока;
- пота;
- биологических выделений;
- какао;
- шоколада;
- мороженого;
- пива;
- рвоты;
- крахмальных загрязнений.

ПРИМЕНЕНИЕ

Нанести небольшое количество неразбавленного PRENETT В непосредственно на пятно. Аккуратно распределить мягкой пятновыводной щёткой — без сильного трения и растягивания ткани.

Оставить для воздействия на 10–20 минут, не допуская полного высыхания обработанного участка, затем провести основную машинную химическую чистку.

Важно

Не следует предварительно прогревать свежие пятна крови и других белковых веществ: высокая температура может вызвать коагуляцию белка и существенно осложнить его последующее удаление.

На чувствительных тканях и нестойких красителях предварительная проба обязательна.

При работе с водными кислотными или щелочными пятновыводителями рекомендуется удалять избыток средства кратковременной продувкой сжатым воздухом. Это снижает вероятность локальных изменений оттенка и посерения.

При обработке стойких застарелых пятен от жира, масла и лака рекомендуем использовать специализированный ДЕПРИТ ПРОФ 4 с обязательным просушиванием перед чисткой.

Для нестойких красителей и при работе на деликатных изделиях следует использовать стандартные меры предосторожности. В целом, риск использования ПРЕНЕТТ А-В-С сопоставим с рисками любой локальной обработки обычным средством для зачистки типа ПРЕНЕТТ МАКС или ТЕКСКЛИН ХЧ ПРЕСПОТ.

На практике более 80-90% специфических пятен успешно удаляются в стандартном процессе химчистки по вышеуказанной процедуре с помощью ПРЕНЕТТ А-В-С, что обеспечивает минимально возможный риск порчи, только оставшиеся 10-20% пятен требует дальнейшей обработки с помощью узкоспециализированных ДЕПРИТ ПРОФ 1-2-3-4-5-6.

УПАКОВКА

Рабочие пластиковые бутылочки 0,5 кг и канистры 5,0 л.

ХРАНЕНИЕ

Препарат следует хранить в оригинальной упаковке плотно закрытым.

Продукт не разрушается при замораживании, однако после размораживания перед использованием его следует прогреть до +15 °С для обеспечения точности дозирования и тщательно перемешать во избежание неравномерности концентрации.

Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке составляет 24 месяца.

По истечении этого срока допускается использование по назначению без каких-либо ограничений при условии сохранения органолептических свойств.

В случае возникновения вопросов или сомнений, пожалуйста, проконсультируйтесь с поставщиком.